

Wie öffne ich die Verschlusskappen der BestWater-Tritanflaschen?

350 ml Tritanflasche

Art. Nr.: 102061



1. Den Hebel an der Verschlusskappe der 350 ml Tritanflasche einfach nach oben (**roter Pfeil**) ziehen.



2. Nach dem Hochziehen ist die Verschlusskappe auf.

500 ml Tritanflasche

Art. Nr.: 102062



1. Die Verschlusskappe der 500 ml Tritanflasche einfach links und rechts mit Daumen und Zeigefinger (**rote Pfeile**) eindrücken.



2. Nach dem Eindrücken springt die Verschlusskappe auf.

650 ml Tritanflasche

Art. Nr.: 102063



1. Den geriffelten Schieber nach oben (**roter Pfeil 1**) schieben.

2. Verschlusshebel unterhalb des Schiebers (**roter Pfeil 2**) eindrücken.



3. Nach dem Eindrücken kann die Verschlusskappe geöffnet werden.

Wie öffne ich die Verschlusskappen der BestWater-Tritanflaschen?

650 ml Tritanflasche

Art. Nr.: 706156



1. Die Sicherheitsschnalle nach unten (**roter Pfeil 1**) legen.
2. Den Druckknopf unten (**roter Pfeil 2**) eindrücken.



3. Nach dem Ein-drücken springt die Verschlusskappe auf.

1.000 ml Tritanflasche

Art. Nr.: 102064
Art. Nr.: 706157



1. Die Verschlusskappe der 1.000 ml Tritanflasche einfach mit etwas Kraft nach oben (**roter Pfeil**) ziehen.

Beim ersten Öffnen kann der Verschluss etwas schwerer aufgehen.



2. Nach dem Hochziehen des Deckels ist die Verschlusskappe auf.



impulse

